# ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HCM TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA KHOA KHOA HỌC ỨNG DỤNG



# $B\acute{A}O$ $C\acute{A}O$ $B\grave{A}I$ $T\^{A}P$ $L\acute{O}N$ $M\^{O}N$ $V\^{A}T$ $L\acute{Y}$ 1 $D\^{E}$ $T\grave{A}I$ 9

XÁC ĐỊNH TỪ TRƯỜNG CỦA MỘT DÒNG ĐIỆN TRÒN BẰNG ĐỊNH LUẬT BIOT-SAVART

Giảng viên hướng dẫn: PGS.TS. Nguyễn Thị Thúy Hằng

Tháng 12/2024

# MỤC LỤC

CHƯƠI	NG 1:	TÓM TẮT BÁO CÁO	1
I	Yêu cầu	ı đề bài	1
II			1
III		vų	1
CHƯƠI	NG 2:	CƠ SỞ LÝ THUYẾT	2
I			2
_	1	Từ trường	2
	2	Đường sức từ	2
	3	Từ trường của một dòng điện tròn	3
II	•	iât Biot-Savart	4
	1	Phát biểu	4
	$\overline{2}$	Úng dụng	4
	3	Ví dụ minh họa	5
	4	Kết luận	6
III	Đinh lý	Gauss trong từ trường	7
	1	Phát biểu	7
	2	Ý nghĩa và ứng dụng của định lý Gauss trong từ trường.	
		Kết luận về định lý Gauss trong từ trường	7
CHƯƠI	NG 3:	CHƯƠNG TRÌNH MATLAB	9
I	Giới thi	iệu về Matlab	G
	1		G
	2	Các lệnh cơ bản trong Matlab	Ĉ
	3	Kết luận về Matlab	10
II	Xây dự	ng đoạn code Matlab	10
	1	Lưu đồ thuật toán Matlab	10
	2		11
	3		13
	4	Chạy chương trình Matlab	14
CHUON	NG 4·	Kết luân 1	6

# DANH SÁCH HÌNH VỄ

2.1	Từ trường quanh một nam châm [2]	2
2.2	Từ trường xuyên qua một dòng điện tròn [5]	3
2.3	Vòng dây dẫn cần khảo sát và vi phân của từ trường tại điểm cần	
	khảo sát [5]	5
2.4	Từ trường được sinh ra bởi dòng điện trong một cuộn dây $[6]$	8
3.1	Lưu đồ thuật toán Matlab	10
3.2	Từ trường của vòng dây trong không gian $Oxyz$	14
	Từ trường của vòng dây trong mặt phẳng $Oxy$	

# DANH SÁCH BẢNG

1	Danh sách sinh viên thực hiện bài tập lớn	iv
3.1	Các lệnh Matlab cần dùng	10

# DANH SÁCH SINH VIÊN

Số thứ tự	The state of the s	Mã số sinh viên
1	Nguyễn Trần Trung Kiên	2411759
2	Huỳnh Hoàng Anh	2410078
3	Trịnh Quốc An	2410046
4	Nguyễn Đức Anh	2410112
5	Phạm Quốc Huy	2411261

Bảng 1: Danh sách sinh viên thực hiện bài tập lớn

# LỜI NÓI ĐẦU

Ngày nay, các bộ môn khoa học tự nhiên đã và đang là một phần quan trọng và là nền tảng của những phát minh hiện đại trong xã hội ngày nay. Trong đó, Vật lý dường như là nền tảng vững chắc, song hành cùng với Toán học trong các công trình nghiên cứu của mỗi con người. Biết được tầm quan trọng đó, báo cáo này sẽ nghiên cứu về định luật Biot-Savart được dùng để xác định từ trường của một dòng điện tròn trong không gian.

Trong quá trình thực hiện, nhóm sinh viên tiến hành nhắc lại các lý thuyết, tiến hành phân tích giải thuật mô phỏng trên Matlab, sau đó tiến hành kiểm tra tính đúng đắn của chương trình, từ đó rút ra các kết luận.

Tuy đã cố gắng hoàn thành báo cáo nhưng nhóm sinh viên không thể tránh khỏi các sai sót đáng tiếc và rất mong nhận được góp ý từ các quý thầy cô để cải thiện hơn trong tương lai.

Nhóm sinh viên.

# CHƯƠNG 1: TÓM TẮT BÁO CÁO

#### I YÊU CẦU ĐỀ BÀI

Từ trường của một phân bố dòng điện (C) bất kì có thể được xác định bằng định luật Biot-Savart theo biểu thức sau:

$$\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \int_{(C)} \frac{Id\vec{l} \times \vec{r}}{r^3}$$

Bài tập này yêu cầu sinh viên sử dụng Matlab hoặc Python để tính toán từ trường của một dòng điện tròn sử dụng biểu thức trên với cách thức chia vòng tròn thành những đoạn dòng điện thẳng nhỏ và cộng giá trị từ trường do từng đoạn trên tạo nên tại một vị trí nào đó. Sau đó, sử dụng các giá trị từ trường đã tính để vẽ biểu diễn đường sức của từ trường chung.

### II ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN BÁO CÁO

- Sinh viên cần có kiến thức về lập trình cơ bản trong Matlab hoặc Python.
- Tìm hiểu các lệnh Matlab hoặc Python liên quan symbolic và đồ họa.

#### III NHIỆM VỤ

Sinh viên cần xây dựng một chương trình Matlab (hoặc Python) để thực hiện các yêu cầu:

- Nhập bán kính của dòng điện tròn.
- Chia vòng tròn thành những đoạn dòng điện thẳng nhỏ và cộng giá trị từ trường do từng đoạn trên tạo nên tại một vị trí nào đó.
- Vẽ đồ thị biểu diễn đường sức của từ trường (vẽ mũi tên đường sức).

# CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT


### I SƠ LƯỢC VỀ TỪ TRƯỜNG

#### 1 Từ trường

Từ trường được hiểu là một môi trường đặc biệt sinh ra xung quanh các hạt điện tích chuyển động, các dòng điện, sự biến thiên điện trường, hoặc có nguồn gốc từ các nam châm. Từ trường có một đặc trưng cơ bản là nó sẽ tác dụng lực từ lên một nguồn phát ra từ trường khác đặt bên trong nó, như nam châm, hạt mang điên chuyển đông, hay một dòng điện khác [1].

#### 2 Đường sức từ

Đường sức từ là những đường vẽ trong không gian có từ trường sao cho tiếp tuyến tại mỗi điểm có hướng trùng với hướng của từ trường tại điểm đó.



Hình 2.1: Từ trường quanh một nam châm [2]

Một số tính chất của đường sức từ [3]:




- Qua mỗi điểm trong không gian chỉ vẽ được một đường sức từ.
- Các đường sức từ là những đường cong khép kín hoặc vô hạn ở hai đầu.
- Chiều của các đường sức từ tuân theo những quy tắc xác định (quy tắc nắm tay phải, quy tắc vào Nam ra Bắc).
- Người ta quy ước vẽ các đường sức từ sao cho chỗ nào từ trường mạnh thì các đường sức từ mau và chỗ nào yếu thì các đường sức từ thưa.

#### 3 Từ trường của một dòng điện tròn

Các tính chất của từ trường được tạo ra bởi một dòng điện tròn [4]:

- Các đường sức từ của dòng điện tròn đều có chiều đi vào một mặt và đi ra mặt kia của dòng điện tròn ấy.
- Đường sức từ ở tâm dòng điện là một đường thẳng vuông góc với mặt dòng điện tròn.
- Các đường sức từ của dòng điện tròn có chiều đi vào mặt Nam và đi ra từ mặt Bắc của dòng điện tròn ấy.

Người ta quy ước mặt Nam của dòng điện tròn là mặt khi nhìn vào ta thấy dòng điện chạy theo chiều kim đồng hồ, còn mặt Bắc thì ngược lại.



Hình 2.2: Từ trường xuyên qua một dòng điện tròn [5]



#### II ÐINH LUẬT BIOT-SAVART

#### 1 Phát biểu

Định luật Biot-Savart là một trong những định luật cơ bản của điện từ học, được phát biểu bởi Jean-Baptiste Biot và Félix Savart vào năm 1820. Định luật này mô tả cách tính toán từ trường do dòng điện gây ra tại một điểm trong không gian và được mô tả bằng một biểu thức toán học sau:

$$\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \int_{(C)} \frac{Id\vec{l} \times \vec{r}}{r^3}$$

Ta cũng có thể phát biểu định luật dưới dang vị phân của từ trường:

$$d\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{Id\vec{l} \times \vec{r}}{r^3}$$

Trong đó:

- $\vec{B}$  là vector từ trường tại điểm cần tính (T).
- $-d\vec{B}$  là vi phân vector từ trường tại điểm cần tính (T).
- $-\mu_0$  là hằng số từ thẩm của chân không  $(\mu_0 \approx 4\pi \times 10^{-7}\,\mathrm{T\cdot m/A})$ .
- -I là cường độ dòng điện (A).
- $-d\vec{l}$  là vector vi phân độ dài (m).
- $-\vec{r}$  là vector vị trí từ vector vi phân độ dài đến điểm cần tính từ trường (m).

#### 2 Úng dụng


Định luật Biot-Savart được sử dụng rộng rãi trong việc tính toán từ trường của các cấu hình dòng điên phức tạp, chẳng han như:

- **Dòng điện tròn**: Tính toán từ trường tại tâm của một vòng dây dẫn tròn.
- Dòng điện thẳng dài: Tính toán từ trường tại một điểm cách xa một dây dẫn thẳng dài.
- Dòng điện trong các cuộn dây: Tính toán từ trường bên trong và bên ngoài các cuộn dây dẫn.



#### 3 Ví dụ minh họa

Giả sử chúng ta có một vòng dây dẫn điện có dạng một đường tròn (C) bán kính R và cường độ dòng điện I. Ta đi khảo sát phương pháp tính từ trường tại một điểm nằm trên trục đối xứng của vòng dây, vuông góc mặt phẳng vòng dây, cách tâm vòng dây một đoạn h.



Hình 2.3: Vòng dây dẫn cần khảo sát và vi phân của từ trường tại điểm cần khảo sát [5]

Để tính từ trường tại một điểm nằm trên trục đối xứng vuông góc với mặt phẳng của vòng dây, cách tâm vòng dây một đoạn h, ta có thể sử dụng công thức Biot-Savart dạng vi phân:

$$d\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{Id\vec{l} \times \vec{r}}{r^3}$$

Tại mọi thời điểm, góc giữa  $d\vec{l}$  và  $\vec{r}$  luôn có giá trị là  $\pi/2$  rad, nên:

$$d\vec{l} \times \vec{r} = dl \cdot r \cdot \vec{n} \cdot \sin \pi / 2$$

với  $\vec{n}$  là vector đơn vị cho phép nhân hữu hướng  $d\vec{l}$  và  $\vec{r}$ , và ta cũng có:

$$r = \sqrt{R^2 + h^2}$$

do đó ta có:

$$d\vec{B} = \frac{\mu_0 I}{4\pi (h^2 + R^2)} dl\vec{n}$$

Ta chiếu  $d\vec{B}$  lên trục Oy và phương của vector  $\vec{a} = (d\vec{B} \times \vec{j}) \times \vec{j}$  (với  $\vec{j}$  là vector đơn vị của trục Oy) thu được lần lượt là các vector  $d\vec{B}_t$  và  $d\vec{B}_n$  với giá trị của



vector  $d\vec{B_t}$  là:

$$d\vec{B_t} = |d\vec{B}| \cdot \cos\theta \cdot \vec{j}$$

với

$$\cos\theta = \frac{R}{r} = \frac{R}{\sqrt{R^2 + h^2}}$$

Do đó:

$$d\vec{B_t} = |d\vec{B}| \cdot \frac{R}{\sqrt{R^2 + h^2}} \cdot \vec{j}$$

Mặt khác, nếu ta khảo sát một vector vi phân độ dài  $d\vec{l}'$  đối xứng với  $d\vec{l}$  qua tâm O của đường tròn (C), ta cũng có  $d\vec{B}'_t = d\vec{B}_t$  (tham khảo hình 2.3) và  $d\vec{B}'_n = -d\vec{B}_n$ . Do đó ta có thể kết luận thành phần vuông góc trực Oy của các vector  $d\vec{B}$  triệt tiêu lẫn nhau, do đó:

$$\vec{B} = \int_{(C)} d\vec{B} = \int_{(C)} d\vec{B}_t = \frac{\mu_0 I \vec{j}}{4\pi (R^2 + h^2)} \frac{R}{\sqrt{R^2 + h^2}} \int_{(C)} dl$$

Dễ dàng tính được tích phân xác định của dl trên đường tròn (C) chính bằng chu vi của đường tròn, hay

$$\int_{(C)} dl = 2\pi R$$

Do đó ta có:

$$\vec{B} = \frac{\mu_0 I R^2 \cdot \vec{j}}{2(R^2 + h^2)^{\frac{3}{2}}}$$

Nếu điểm khảo sát nằm tại tâm đường tròn, nghĩa là h=0, ta có từ trường tại tâm đường tròn:

$$\vec{B} = \frac{\mu_0 I \vec{j}}{2R}$$

Nếu điểm khảo sát nằm ở rất xa tâm đường tròn, tức h rất lớn so với R, hay h>>R, ta có:

$$\vec{B} = \frac{\mu_0 I R^2 \vec{j}}{2h^3}$$

#### 4 Kết luận

Định luật Biot-Savart là một công cụ mạnh mẽ trong việc tính toán từ trường do dòng điện gây ra. Nó giúp chúng ta hiểu rõ hơn về mối quan hệ giữa dòng điện và từ trường, và có nhiều ứng dụng trong các lĩnh vực kỹ thuật và khoa học.



#### III ĐỊNH LÝ GAUSS TRONG TỪ TRƯỜNG

#### 1 Phát biểu

Định lý Gauss trong từ trường là một trong những định lý cơ bản của điện từ học, nằm trong hệ thống các phương trình Maxwell. Định lý này mô tả mối quan hệ giữa từ trường và các bề mặt kín, cụ thể là tổng thông lượng của từ trường qua một bề mặt kín luôn bằng 0. Các đường sức từ luôn khép kín.

Định lý Gauss được phát biểu rằng tổng thông lượng của một vector cảm ứng từ  $\vec{B}$  qua một mặt kín bằng 0 và được biểu diễn bởi phương trình toán học:

$$\oint\limits_{(S)} \vec{B} \cdot d\vec{S} = 0, \quad \text{trong d\'o} \begin{cases} \vec{B} & \text{Vector cảm ứng từ (Tesla)}, \\ d\vec{S} & \text{Vector diện tích vi phân } (m^2). \end{cases}$$

Ta còn có thể biểu diễn phát biểu của định lý Gauss đưới dạng vi phân:

$$\nabla \vec{B} = 0$$

trong đó  $\nabla$  là toán tử div. Điều này có nghĩa độ phân kì của vector  $\vec{B}$  tại mọi điểm trong không gian đều bằng 0. Nói cách khác, từ trường không có một "điểm phát sinh", và không tồn tại đơn cực từ. Trong hệ tọa độ Descartes, độ phân kì của vector cảm ứng từ  $\vec{B}$  được biểu diễn như sau:

$$\nabla \vec{B} = \frac{\partial B_x}{\partial x} + \frac{\partial B_y}{\partial y} + \frac{\partial B_z}{\partial z}$$

#### Ý nghĩa và ứng dụng của định lý Gauss trong từ trường. Kết luận về định lý Gauss trong từ trường

Định lý Gauss cho phép chúng ta dễ dàng tính toán từ trường tạo bởi các hệ từ trường đối xứng như nam châm thẳng, cuộn dây dài vô hạn, và mặt phẳng vô hạn tích điện. Định lý này cũng giúp hiểu sâu hơn về bản chất của từ trường và cách nó lan truyền trong không gian.


Định lý Gauss được sử dụng trong các bài toán về từ trường của các vật thế đối xứng (cầu, trụ, mặt phẳng). Định lý này giúp chúng ta đơn giản hóa việc tính toán trong các hệ thống phức tạp nhờ vào tính chất đối xứng. Định lý Gauss cũng được sử dụng trong các lĩnh vực như vật lý hạt, kỹ thuật điện và điện tử.

Ta lấy ví dụ về các đường sức từ kín xung quanh nam châm ở hình 2.1. Các đường sức từ đi ra từ cực Bắc và quay trở lại cực Nam, tạo thành các vòng khép kín. Điều này minh họa rằng tổng thông lượng từ qua một bề mặt kín bao quanh thanh nam châm là bằng 0.

Tương tư, ta xét từ trường được tạo nên bởi dòng điện trong một cuốn dây



(solenoid). Các đường sức từ tạo thành các vòng khép kín qua và xung quanh cuộn dây. Điều này cũng minh họa rằng tổng thông lượng từ qua một bề mặt kín bao quanh cuộn dây là bằng 0.



Hình 2.4: Từ trường được sinh ra bởi dòng điện trong một cuộn dây [6]

Định lý Gauss trong từ trường là một công cụ mạnh mẽ và hữu ích trong việc giải các bài toán liên quan đến từ trường. Việc hiểu và áp dụng đúng đắn định lý này giúp chúng ta giải quyết nhiều vấn đề phức tạp trong điện từ học một cách hiệu quả hơn.

### CHƯƠNG 3: CHƯƠNG TRÌNH MATLAB

### I GIỚI THIỆU VỀ MATLAB

#### 1 Matlab là gì?

Matlab (Matrix Laboratory) là một môi trường tính toán số và ngôn ngữ lập trình được sử dụng rộng rãi trong các lĩnh vực kỹ thuật, khoa học và kinh tế. Matlab nổi bật nhờ vào khả năng xử lý các phép toán ma trận, vẽ đồ thị, triển khai các thuật toán, và phát triển các ứng dụng. Matlab được phát triển bởi MathWorks và thường được sử dụng cho:

- Phân tích và xử lí dữ liệu.
- Tính toán và mô phỏng.
- Lập trình và phát triển ứng dung.
- Mô hình hóa các hệ thống động lực học.

#### 2 Các lệnh cơ bản trong Matlab

Lệnh Matlab	Chức năng	
clc	Xóa màn hình Command Window, giúp dễ theo dõi kết	
	quả mới	
close all	Đóng tất cả các cửa sổ đồ họa đang mở	
clear all	Xóa tất cả biến khỏi Workspace để giải phóng bộ nhớ	
input()	Lấy dữ liệu đầu vào từ người dùng qua Command Window	
linspace()	Tạo một dãy số đều nhau giữa hai giá trị, thường dùng để	
	tạo lưới tọa độ hoặc dữ liệu mẫu	
zeros()	Tạo một mảng hoặc ma trận chứa toàn các giá trị bằng 0	
for end	Vòng lặp 'for' dùng để lặp qua một đoạn mã nhất định số	
	lần cụ thể	
disp()	Hiển thị thông báo hoặc kết quả lên Command Window	
sqrt()	Tính căn bậc hai của các phần tử trong một mảng hoặc	
	số	
sum()	Tính tổng các phần tử trong một mảng	
figure()	Tạo một cửa sổ đồ họa mới để vẽ biểu đồ hoặc đồ thị	
quiver3()	Vẽ mũi tên 3D đại diện cho vector tại các điểm trong	
	không gian	
line()	Vẽ một đường thẳng trong không gian 2D hoặc 3D	



Lệnh Matlab	Chức năng
axis()	Đặt giới hạn của trục tọa độ cho biểu đồ
xlabel()	$\bigcirc$ Đặt nhân cho trục $x$ của biểu đồ
ylabel()	Đặt nhân cho trục $y$ của biểu đồ
zlabel()	Đặt nhãn cho trực $z$ của biểu đồ
title()	Đặt tiêu đề cho biểu đồ
hold on	Giữ lại nội dung hiện tại trên đồ thị để có thể vẽ thêm
	các phần tử khác lên cùng đồ thị
plot()	Vẽ đồ thị 2D đơn giản
set()	Đặt các thuộc tính của đối tượng đồ họa, ví dụ như màu
	sắc hoặc kích thước


Bảng 3.1: Các lệnh Matlab cần dùng

#### 3 Kết luận về Matlab

Matlab là một công cụ mạnh mẽ hỗ trợ hiệu quả cho việc phân tích dữ liệu và mô phỏng các mô hình phức tạp. Các câu lệnh trên chỉ là một phần nhỏ trong vô số các chức năng mà Matlab cung cấp.

#### II XÂY DỰNG ĐOẠN CODE MATLAB

#### 1 Lưu đồ thuật toán Matlab



Hình 3.1: Lưu đồ thuật toán Matlab



#### 2 Chương trình Matlab

```
clc;
1
   close all;
   clear all;
4
   % Nhập bán kính r và cường độ dòng điện
   r = input('Nhâp bán kính vòng dây (m): ');
6
   I = input('Nhâp cường đô dòng điên (A): ');
   N = 100; % Số điểm trên vòng dây
9
   mu0 = 4 * pi * 1e-7; % Hằng số từ trường trong chân không
10
11
   % Tao toa đô vòng dây tròn nằm trên mặt phẳng xy
12
   theta = linspace(0, 2*pi, N);
13
   Xw = r * cos(theta); % Toa độ x của vòng dây
   Yw = r * sin(theta); % Tọa độ y của vòng dây
15
   Zw = zeros(size(Xw)); % Tọa độ z của vòng dây (vòng dây nằm trên
16

→ māt phẳng xy)

17
   % Tạo lưới tọa độ cho các điểm trong không gian xung quanh vòng
18
    \rightarrow d\hat{a}y
   \rightarrow 20), linspace(-2*r, 2*r, 20));
20
   % Khởi tạo các thành phần từ trường Bx, By, Bz
21
   Bx = zeros(size(x));
22
   By = zeros(size(y));
23
   Bz = zeros(size(z));
24
25
   % Tính từ trường tại từng điểm theo định lý Biot-Savart
26
   for i = 1:N-1
27
       % Xác định phần tử dòng điện dl và vi trí trung điểm của đoan
28
        \hookrightarrow dl
       dlx = Xw(i+1) - Xw(i);
29
       dly = Yw(i+1) - Yw(i);
30
       dlz = Zw(i+1) - Zw(i);
31
       midX = (Xw(i+1) + Xw(i)) / 2;
32
       midY = (Yw(i+1) + Yw(i)) / 2;
33
       midZ = (Zw(i+1) + Zw(i)) / 2;
34
35
       % Tính vector khoảng cách R từ trung điểm dl đến các điểm trong
36

→ không gian
```



```
Rx = x - midX;
37
        Ry = y - midY;
38
        Rz = z - midZ;
39
        R = sqrt(Rx.^2 + Ry.^2 + Rz.^2);
40
41
        % Tránh chia cho 0 (các điểm quá gần vòng dây)
42
        R(R == 0) = 1e-12;
43
44
        % Tích chéo giữa dl và R
45
        dBx = (I * mu0 / (4 * pi)) * (dly .* Rz - dlz .* Ry) ./ (R.^3);
46
        dBy = (I * mu0 / (4 * pi)) * (dlz .* Rx - dlx .* Rz) ./ (R.^3);
47
        dBz = (I * mu0 / (4 * pi)) * (dlx .* Ry - dly .* Rx) ./ (R.^3);
48
49
        % Công dỗn từ trường từ từng phần tử dl
50
        Bx = Bx + dBx;
51
        By = By + dBy;
52
        Bz = Bz + dBz;
53
   end
54
55
   % Vẽ đồ thi 3D toàn cảnh vòng dây và từ trường
56
   figure(1);
57
   plot3(Xw, Yw, Zw, 'r', 'LineWidth', 2);
58
   hold on;
59
   quiver3(x, y, z, Bx, By, Bz, 1, 'Color', [0.5, 0.5, 0.5]); % Vector
60
    → màu xám nhạt
   axis equal;
61
   xlabel('Truc x');
62
   ylabel('Truc y');
63
   zlabel('Truc z');
64
   title('Từ trường B của vòng dây theo định lý Biot-Savart');
65
   set(gcf, 'color', 'white');
66
67
    % Chỉnh sửa góc nhìn để dễ quan sát
68
   view(30, 30);
69
70
    % Vẽ mặt phẳng xy
71
   figure(2);
72
   idz = ceil(size(z, 3) / 2); % Chỉ số ở giữa cho z = 0
73
   quiver(x(:, :, idz), y(:, :, idz), Bx(:, :, idz), By(:, :, idz), 1,
74
    \rightarrow 'Color', [0.5, 0.5, 0.5]); % Vector màu xám nhạt
   hold on;
75
   plot(Xw, Yw, 'r', 'LineWidth', 1.5); % Vòng dây màu đỏ
76
   axis equal;
77
   xlabel('Truc x');
78
   ylabel('Truc y');
79
```



```
title('Từ trường B trong mặt phẳng xy');
set(gcf, 'color', 'white');
```

#### 3 Giải thích thuật toán

- a Khởi tạo và nhập dữ liệu
  - r (đơn vị: m) và I (đơn vị: A) lần lượt là bán kính vòng dây và cường độ dòng điện đi qua vòng dây.
  - N (đơn vị: đoạn) là số đoạn dây được chia nhỏ để áp dụng định luật Biot-Savart.
  - mu0 là hằng số từ thẩm trong chân không ( $\mu_0 = 1.26 \times 10^{-6}$ ).
- b Thiết lập lưới tọa độ
  - Kích thước lưới tọa độ được thiết lập là 11 x 11 x 11 với Nx = 11 là kích thước trục hoành (trục Ox), Ny = 11 là kích thước trục tung (trục Oy), Nz = 11 là kích thước trục cao (trục Oz).
  - Thiết lập tọa độ cho tâm vòng dây có dạng  $(x_w, y_w, z_w)$  lần lượt là các tham số Xw, Yw, Zw.
  - Thiết lập lưới điểm X, Y, Z trong không gian để tính toán từ trường tại mỗi điểm.
- c Tính toán từ trường theo định luật Biot-Savart

Đối với mỗi điểm có tọa độ (a,b,c) trong lưới tọa độ 3 chiều, ta thực hiện:

- Vị trí các điểm trong lưới: Tạo tọa độ trung điểm của các đoạn nhỏ của vòng dây.
- Độ dời vi phân: dlx, dly, dlz là độ dời nhỏ giữa các đoạn nhỏ trên vòng dây.
- Tính tích chéo: Tính thành phần tích chéo của  $d\vec{l}$  và  $\vec{R}$  để tính từ trường tại mỗi điểm.
- Khoảng cách R: Tính khoảng cách từ các đoạn nhỏ của vòng dây đến điểm cần tính.
- Các thành phần từ trường: Sử dụng công thức theo định luật Biot-Savart để tính các thành phần từ trường Bx, By, Bz tại mỗi điểm.



#### d Tổng hợp từ trường


Tính tổng các thành phần từ trường tại mỗi điểm bằng cách cộng tất cả các giá trị Bx, By, Bz lại để nhận được từ trường tổng hợp BX, BY, BZ.

#### 4 Chạy chương trình Matlab


Ta tiến hành truyền truy vấn cho chương trình:

```
Nhập bán kính vòng dây (m): 1
Nhập cường độ dòng điện (A): 10
```

Chương trình sẽ vẽ ra hai đồ thị, một đồ thị thể hiện từ trường trong không gian do vòng dây sinh ra, một đồ thị thể hiện từ trường trong mặt phảng Oxy.



Hình 3.2: Từ trường của vòng dây trong không gian Oxyz



Hình 3.3: Từ trường của vòng dây trong mặt phẳng Oxy

# CHƯƠNG 4: KẾT LUẬN

Nhóm 9 chúng em rất vinh dự khi hoàn thành đề tài "XÁC ĐỊNH TỪ TRƯỜNG CỦA MỘT DÒNG ĐIỆN TRÒN BẰNG ĐỊNH LUẬT BIOT-SAVART" mà thầy/cô đã giao. Đây là một cơ hội quý báu giúp chúng em phát triển khả năng làm việc nhóm và kỹ năng giải quyết vấn đề.

Kết quả thu được từ đồ thị đã phản ánh rõ ràng kết quả nghiệm thu được từ lí thuyết đã học, đúng với những gì đã tính toán và dự đoán. Những thành tựu này là minh chứng cho sự nỗ lực của cả nhóm, đồng thời cho thấy sự đúng đắn, chặt chẽ của các kiến thức lý thuyết mà thầy/ cô đã truyền đạt.

Chúng em cũng nhận thấy rằng, trong quá trình làm việc, mặc dù đã cố gắng hết sức nhưng không thể tránh khỏi những sai sót do hạn chế về kinh nghiệm thực hành cũng như lần đầu làm việc nhóm. Rất mong thầy/ cô lượng thứ và góp ý để chúng em rút kinh nghiệm, hoàn thiên hơn trong tương lai.

Nhóm 9 chúng em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến thầy/cô vì đã luôn nhiệt tình giảng dạy, định hướng, và tạo điều kiện để chúng em hoàn thành bài tập lớn này. Đây không chỉ là một bài học chuyên môn, mà còn là một bài học về trách nhiệm, sự phối hợp, và niềm đam mê học tập trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật.

### LỜI CẨM ƠN

Chúng em xin chân thành gửi lời cảm ơn đến Trường Đại học Bách khoa -ĐHQG-HCM vì đã tạo cho chúng em môi trường để nghiên cứu và viết bài báo cáo này, từ đó có thể chuẩn bị tốt hơn cho các bài luận tốt nghiệp và nghiên cứu trong tương lai. Chúng em xin chân thành gửi lời cảm ơn đến giảng viên học phần Vật lý 1 - cô Nguyễn Thị Thúy Hằng vì đã trau dồi đủ kiến thức để nhóm sinh viên thực hiện báo cáo.

Nhóm sinh viên.

# TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] Wikipedians, *Tù trường*, Accessed: 2024, 2024. [Online]. Available: https://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BB%AB\_tr%C6%B0%E1%BB%9Dng.
- [2] E. Magnetics, A quick guide to magnets, magnetic metals & non-magnetic metals, Sep. 2021. [Online]. Available: https://www.eclipsemagnetics.com/resources/guides/a-quick-guide-to-magnets-magnetic-metals-and-non-magnetic-metals/.
- [3] A. Nguyen, Đường sức từ là gì? đặc điểm, tính chất & bài tập vận dụng, Accessed: 29/11/2024, 2021. [Online]. Available: https://monkey.edu.vn/ba-me-can-biet/giao-duc/kien-thuc-co-ban/duong-suc-tu.
- [4] vietjack.com, *Tù trường của dòng điện tròn*, Accessed: 29/11/2024, 2024. [Online]. Available: https://vietjack.com/vat-ly-lop-11/ly-thuyet-tu-truong-cua-dong-dien-chay-trong-cac-day-dan-co-hinh-dang-dac-biet.jsp.
- [5] Libretexts, 12.5: Magnetic field of a current loop, Oct. 2024. [Online]. Available: https://phys.libretexts.org/Bookshelves/University\_Physics/University\_Physics\_(OpenStax)/University\_Physics\_II\_-\_Thermodynamics\_Electricity\_and\_Magnetism\_(OpenStax)/12%3A\_Sources\_of\_Magnetic\_Fields/12.05%3A\_Magnetic\_Field\_of\_a\_Current\_Loop.
- [6] M. Physics, 2024. [Online]. Available: https://www.miniphysics.com/ss-magnetic-field-due-to-current-in-a-solenoid.html.